


GRAVIKOL RENDSZER SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Megjegyzés:
Ahol kell és szükséges, a megfelelő méretű szűkítő elemeket kell használni



1. lépés:
A tároló és a kollektor leírás szerinti felszerelése, rögzítése.

Megjegyzés:
A kollektor és a tároló között nem lehet
5 méternél nagyobb távolság.

Megjegyzés:
Ahol kell és szükséges, a megfelelő méretű szűkítő elemeket kell használni




2. lépés:
A tároló hőcserélőjének alsó kivezetésétől,
folyamatos lejtéssel elcsövezünk
a kollektor alsó kivezetéséig.

Megjegyzés:
A tároló és a kollektor között futó
csövezés nem haladhatja meg az 5 métert.

Megjegyzés:
Ahol kell és szükséges, a megfelelő méretű szűkítő elemeket kell használni

3. lépés:
A tároló hőcserélőjének felső kivezetésére
ráillesztjük a "Gravikol(TM) feltöltő és kiegyenlítő egység"-et.



Tetőtér

Megjegyzés:

Ahol kell és szükséges, a megfelelő méretű szűkítő elemeket kell használni

4. lépés:

A tároló hőcserélőjének felső kivezetésére ráillesztett "Gravikol(TM) feltöltő és kiegyenlítő egység" alsó T-idomjának vízszintes csonkjától, folyamatos lejtéssel elcsövezünk a kollektor felső kivezetéséig.

